

消音器損傷の見分け方と対応

現象	原因	対応	
外観	消音器本体やパイプ部の穴あき	構成部材の腐食	消音器の取り替え・交換
		突起物への干渉	
	テールパイプや消音器本体の垂れ下がり	取り付けハンガー等の破損	消音器の取り替え・交換
		マフラーサポート等の破損	
音	排気爆音の漏れ	法兰ジ接合部の締め付け力不足	接合部の増し締め
		法兰ジの変形や接合部の変形	消音器の取り替え・交換
	消音不良	消音器内部の腐食・損傷	消音器の取り替え・交換
	びびり音の発生	消音器本体やパイプ部の腐食・疲労破損・突起物干渉による穴あき	消音器の取り替え・交換
		振動による遮熱板等の接触	消音器の取り替え・交換
	エンジン始動直後の異音	異物の混入(触媒の破片・小石等)	消音器の取り替え・交換
			触媒の点検・修理・交換
		消音器本体内部の損傷(亀裂・部品脱落等)	消音器の取り替え・交換
	接触音・干渉音(パイプや消音器本体が車体に干渉)	消音器本体やパイプの変形	消音器の取り替え・交換
		マフラーサポート等のヘタリ・破損	マフラーサポートの取り替え・交換
臭い	車室内での排気ガス臭	消音器本体やパイプ部の穴あき	消音器の取り替え・交換
		法兰ジ接合部の締め付け力不足	接合部の増し締め・ガスケットの交換
エンジン性能	出力の低下	消音器本体の詰まり(煤・油煙・他)	消音器の取り替え・交換
		消音器本体内部の腐食による空洞化	消音器の取り替え・交換

※マフラーは、修理・穴埋め等の利かない製品です。(修理は、二度手間になります)

※故障の際は、新しい製品に交換して下さい。(一度排気ガスを通した製品は、腐食が進んでいる事があります)